

Panasonic

Цифровая гибридная система
KX-TD816RU
KX-TD1232RU

**Руководство по программированию
и функциям
KX-TD7580CE**

В этом руководстве опущены суффиксы "RU" и "CE" каждой модели. Система поддерживает соединение с портативной станцией DECT (телефонной трубкой) KX-TD7580. В системе могут использоваться и другие телефоны.

Содержание

Программирование системы DECT	2
Функции портативной станции DECT	Задняя сторона обложки

Программирование DECT

Описание

Программирование системы KX-TD7580 аналогично программированию системы KX-TD7590 за исключением изложенных ниже процедур. За более подробной информацией обратитесь к Руководству по программированию системы KX-TD7590.

- [020] Назначение гибко назначаемой кнопки PS: Отсутствует
- [650] Регистрация PS: Различаются процедуры первичной регистрации PS.

Более подробное описание процедуры программирования приводятся ниже.

- [676] Отображение входящих вызовов PS: Отсутствует

Для индикации номера вызывающего абонента на дисплее KX-TD7580 требуется выбрать "0 : show" в процедуре программирования [990] Зона 09, бит 07.

[650] Регистрация PS

За исключением пунктов «Выбор» и «Программирование», обратитесь к пункту программирования [650] Регистрация PS, описанного для KX-TD7590.

Выбор

(С использованием PS)

- системный номер DECT: 1 - 4
- Пароль PS: 4 знака
- Пароль системной блокировки: 4 знака

Программирование

[Первоначальная регистрация]

(С RT дисплеем)

1. Введите 650.

Дисплей: PS Registration

2. Нажмите кнопку NEXT.

Дисплей: PS NO? →

3. Введите регистрационный номер PS.

Пример на дисплее: PS01: Not Stored

4. Введите добавочный номер PS.

Пример на дисплее: PS01:Ext 281

5. Нажмите кнопку STORE.

Дисплей (при включении): Executing

Продолжайте программирование с пункта шага 6 с PS в течение пяти минут.

Дисплей (при отключении): Rejected

Узловая станция (CS) может быть не подключена или не работает. После подсоединения CS или перезагрузки УАТС сделайте паузу в течение не менее одной минуты с повторите процедуру с начала.

(С использованием PS)

6. Нажмите кнопку **POWER** на некоторое время (около 2 секунд).
7. Нажмите кнопку **FUNCTION**.
8. Несколько раз нажмите кнопку ↑ или ↓ до вывода на дисплей приведенного ниже сообщения "Setting Handset".
Дисплей: > Setting Handset
9. Нажмите кнопку →.
10. Несколько раз нажмите кнопку ↑ или ↓ до вывода на дисплей приведенного ниже сообщения "Registration".
Дисплей: > Registration
11. Нажмите кнопку →.
12. Несколько раз нажмите кнопку ↑ или ↓ до вывода на дисплей приведенного ниже сообщения "Register H/set".
Дисплей: > Register H/set
13. Нажмите кнопку →.
14. Несколько раз нажмите кнопку ↑ или ↓ до выбора нужного номера базы с 1 по 4.
Дисплей: Select base
>Base1
15. Нажмите кнопку →.
Дисплей: Please Wait...
↓
Дисплей: Please Enter Base PIN
:----
16. Введите пароль PS.
17. Нажмите кнопку **FUNCTION**.
Дисплей: Please Wait...
Вы прослушиваете тональный сигнал подтверждения, а изображение на дисплее изменяется следующим образом.
Дисплей: Select base

(С РТ с дисплеем)

18. Для программирования другой PS нажмите кнопку **NEXT**, **PREV** или **SELECT** и введите требуемый регистрационный номер PS.
19. Повторите шаги 4 -17.
20. Нажмите кнопку **END**.

Параметры портативной станции DECT

Описание

Функции KX-TD7580 аналогичны функциям SLT (Single Line Telephone -Телефон для выделенной линии). За более подробной информацией обращайтесь к Руководству пользователя. Конкретные параметры KX-TD7580 приводятся ниже.

- Работа в режиме "Руки свободны": имеется
- Прямые линии связи (DIL) 1:N": Прием вызовов по линии DIL 1:N
- Вызов от домофона:- прием вызовов от домофона.
- Отображение номера вызывающего абонента:

При получении внешнего вызова или вызова селекторной связи может индцироваться номер вызывающего абонента. Для этого требуется назначить значение параметра "0:show" в программе [990] Зона 09, бит 07.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Указанные в данном перечне программы с [650] по [682] описаны в разделе "Программирование системы DECT" Руководства по программированию.
- Приведенный ниже перечень содержит функциональные условия, требуемые для программирования KX-TD7580.

Заголовок	PS (=трубка)
Прямые линии связи (DIL)	<ul style="list-style-type: none">• PS может быть назначена в качестве пункта назначения DIL 1:N. В данном случае, повторное включение системы выполняется после установки программы [659-660]Добавочные линии PS DIL1:N - Дневной / Ночной режим.• При приеме вызова DIL 1:N номер вызывающего абонента не отображается.• Если принятый вызов имеет статус 1:N, функция DND (Не беспокоить) не работает.
Вызов от домофона	<ul style="list-style-type: none">• Повторное включение системы требуется после установки программы [663-664] Назначения работы PS в режиме домофона - Дневной / Ночной режим.• Функция DND (Не беспокоить) не работает при приеме вызова от дверного звонка.
Пульт DSS	Пульт DSS не будет работать с KX-TD7580.
Номер вызывающего абонента на дисплее	<ul style="list-style-type: none">• Номер второго вызывающего абонента не отображается, когда PS принимает два входящих вызова одновременно.• Номер вызывающего абонента не отображается, если входящий вызов адресован непосредственно PS.